



VEX

Outil combiné pour percer et chanfreiner ou percer et ébavurer en poussant et en tirant, en une seule opération. Outil particulièrement économique grâce à la réduction du nombre d'opérations.










Indice

| 1 | VEX / La nuova geometria di taglio delle punte ad elica | 1 |
|---|--|------|
| 2 | VEX-S Combi / VEX-P Combi | 2 |
| 3 | VEX-S Combi | 3 |
| 4 | VEX-P Combi | . 13 |
| 5 | SNAP sistema di sbavatura | . 23 |
| 6 | Istruzioni per l'uso del sistema di sbavatura SNAP | . 25 |
| 7 | Tipi d'inserti SNAP per utensili sbavatori | . 28 |
| 8 | Comportamento in caso di problemi di sbavatura, smussatura | 33 |

Contenu

| 1 | VEX / La nouvelle géométrie de perçage | 1 |
|---|--|----|
| 2 | Combi VEX-S / Combi VEX-P | 2 |
| 3 | Propriétés Combi VEX-S | 3 |
| 4 | Propriétés Combi VEX-P | 13 |
| 5 | Function SNAP Système | 23 |
| 6 | Instructions du système d'ébavurage SNAP | 25 |
| 7 | Type de lames pour outils VEX Combi | 28 |
| 8 | Problème d'ebayurage et de chanfreinage | 33 |

1 VEX / La nuova geometria di taglio delle punte ad elica VEX / La nouvelle géométrie de perçage



Con la nuova geometria di taglio brevettata* VEX la HEULE pone nuove dimensioni nella tecnologia per punte a forare.

La nuova geometria di taglio VEX garantisce un'alta prestazione di foratura e una formazione molto corta del truciolo.

Mediante il tagliente convesso (1) passante, poi in un angolo di spoglia concava (2) si ottiene una rottura molto corta del truciolo anche su materiali a formazione di truciolo lungo. Un' ampia camera truciolo permette un flusso ottimale.

La nuova geometria VEX é autocentrante e garantisce una forma precisa del foro.

La nuova, sostituibile, punta ad elica VEX-S e la nuova, sostituibile cuspide VEX-P sono entrambe provviste con questa geometria di taglio brevettata.

Avec la nouvelle géométrie de coupe brevetée VEX, HEULE apporte une nouvelle dimension à la technologie de coupe.

La géométrie de coupe VEX garantie une haute performance de coupe et peu de copeaux.

Grâce à une arête coupante (1) convexe qui se convertie en un angle de coupe concave (2), les copeaux sont réduits même sur des matériaux à copeaux longs. Une goujure profonde assure une évacuation optimale.

Cette nouvelle géométrie VEX est auto-centrée et garantie la forme du perçage.


Notre nouveau forêt hélicoïdale interchangeable VEX-S et l'insert VEX-P sont tous les deux équipés de la géométrie de coupe brevetée.


VEX

^{*} brevettato o in fase di brevetto

^{*} ou en dépôt de brevet

2 VEX-S Combi / VEX-P Combi Combi VEX-S / Combi VEX-P





La linea SNAP é la risposta HEULE alle nuove tendenze per sempre più semplici e flessibili soluzioni di produzione.

Per la prima volta, con la nuova linea SNAP si é riusciti ad integrare in un'utensile moltissime operazioni mantenendo contemporaneamente un'alta semplicità nell'utilizzo.

Praticamente tutte le operazioni di foratura immaginabili in combinazione con la sbavatura in spinta e/oppure in tiro sono ora unificate in un'utensile semplice e compatto.

L'utensile si distingue per la sua stabilità data la compattezza della componentistica SNAP, la refrigerazione interna é pure possibile senza alcun problema.

Con la nuova tecnologia SNAP é nato un sistema di sbavatura in tiro e spinta semplicissimo e confortevole nell'utilizzo. La gamme SNAP de HEULE répond à la demande toujours grandissante de simplicité et de flexibilité dans les solutions de fabrication.

Le nouveau système SNAP réussi à intégrer en un seul outil, plusieurs opérations, tout en offrant un grand confort d'utilisation.


Tous les perçages imaginables, combinés en une seule opération d'alésage en avant et en arrière, peuvent être désormais réalisés avec un outil simple et stable.

La stabilité de l'outil est maintenue grâce au mécanisme compact d'alésage SNAP, qui peut également facilement être équipé d'un arrosage central.

La technologie SNAP offre un système d'alésage en avant et en arrière très simple d'utilisation.

3 VEX-S Combi / Combi VEX-S

3.1 Caratteristiche / Propriétés



La combinazione VEX-S unisce una punta di foratura ad elica con l'affermato sistema di sbavatura SNAP. (Descrizione del sistema SNAP a pag. 23).

Ora e possibile eseguire la foratura e contemporaneamente sbavare la parte superiore ed inferiore.

Il concetto di questo utensile é specialmente indicato per piccoli diametri di foratura.

La punta di foratura ad elica VEX-S é sostituibile inoltre munita della nuova geometria di taglio VEX autocentrante per alte prestazioni.

Le combi VEX-S allie le forêt hélicoïdale interchangeable à notre système d'ébavurage SNAP (voir description SNAP page 23).

Il est possible de réaliser en une seule opération l'alésage et l'ébavurage en avant et en arrière.

Ce système est particulièrement adapté aux petits alésages.

Le forêt VEX-S interchangeable intègre la nouvelle géométrie de coupe auto-centrée à haute performance. Le forêt réaffûtable assure une grande rentabilité!



3.2 VEX-S punta di foratura ad elica / Forêt hélicoïdale VEX-S

La punta di foratura ad elica VEX-S é sostituibile e per alte prestazioni. La fornitura standard é in metallo duro.

Per questo tipo di utensile é stato sviluppato un'adattamento speciale ed accurato con il corpo base. Questo adattamento garantisce una ottima concentricità e trasmissione delle forze inoltre una sostituzione semplice e rapida della punta VEX-S.

Le forêt hélicoïdale VEX-S est un produit interchangeable de haute performance, qui est fourni en qualité standard type carbure.

Un système de jonction spécialement développé pour cet outil assure le maintien au corps de l'outil et facilite le déroulement cyclique ainsi qu'une bonne transmission des efforts. Il permet également un remplacement aisé du forêt VEX-S.

VEX

3.3 Montaggio / Smontaggio della punta ad elica VEX-S Montage / Démontage du forêt VEX-S

3.3.1 Montaggio / Montage

| Pulire le parti di centratura e battuta del corpo principale e della punta di foratura ad elica VEX-S. | T HEUL | Nettoyer les surfaces reliant le forêt VEX-S et le boîtier. |
|--|--------|--|
| 2. Con un'adeguata chiave fissare la punta di foratura ad elica VEX-S sul corpo principale. (Chiave dinamometrica vedi pag. 11) | | 2. A l'aide d'une clé à fourche, visser le forêt VEX-S sur le porteoutil. (Couple/clé dynamométrique voir page 11) |
| 3. Controllo fessura luce. Dopo il fissaggio non devono esserci fessure di luce nella zona di battuta tra corpo principale e punta di foratura ad elica VEX-S. | HEUL | 3. Veiller à ce qu'il n'y ait pas de jour entre le forêt et le corps après avoir visser le forêt. |

Motivi per fessura luce, correggere / Motifs d'un espacement et solutions

| Motivo | Aiuto | Motif | Solution |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Sporcizia tra corpo e punta. | Smontare, pulire. | Il y a des saletés entre le | Démonter et nettoyer. |
| | | forêt et le corps. | |
| La punta VEX-S è poco | Stringere ulteriormente | Le forêt VEX-S n'est pas | Visser fortement le forêt. |
| stretta. | la punta VEX-S. | suffisament serré. | |
| Superficie di battuta | Sostituire la punta VEX-S | Les surfaces d'adaptation | Changer le forêt VEX-S |
| rovinata. | o il corpo principale. | sont endommagées. | et/ou le corps. |

3.3.2 Smontaggio / Démontage

Con apposita chiave, girando in senso antiorario e con cautela staccare la punta VEX-S dal corpo principale.



Dévisser le forêt à l'aide d'une clé à fourche adaptée (en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).

| 4 pagina / page | Variazioni tecniche escluse / modifications technigues réserveés HEULE WERKZEUG AG / Tel.: +41-71 726 38 38 / Fax: +41-71 726 38 39 | VEX | V 1.3 |
|-----------------|---|--------|-------|
| 1 | HEULE WERKZEUG AG / Tel.: +41-/1 /26 38 38 / Fax: +41-/1 /26 38 39 | V = /\ | _ |

3.4 Campo di utilizzo / Domaine d'application

| ok | ok | |
|---|--|---|
| Centrare su superfici piane. | Centrare su superfici lavorate o convesse in centro. 1) | Centrare su superfici irregolari. Diminuire l'avanzamento. 1) |
| Perçage sur surfaces planes. | Perçage sur surfaces usinées ou au centre d'une surface convexe 1) | Perçage sur surfaces non planes. Réduire éventuellement la descente 1) |
| THE HART | THE PART OF THE PA | THE |
| Centrare su superfici inclinate 1) | Centrare fuori centro in zone convesse o concave 1) | Centrare su un gradino: Non possibile. |
| Solo per utensili < 2xD mass. 6° Ridurre l'avanzamento 2° 80%, 5° 70 | 0%, 6° 50% | |
| Perçage sur surfaces inclinées. 1) | Perçage excentré sur surfaces convexes ou concaves 1) | Perçage sur un angle, des bavu- res de forge ou de fonte : IMPOSSIBLE. |
| Uniquement pour outils < 2xD à max Réduire l'avance 2° à 80%, 5° à 70% | | |
| TANK TO THE PARTY OF THE PARTY | | Prose |
| Foratura con fori trasversali. Massimo 0,5 del foro. Ridurre eventualmente l'avanzamento. 2) | Fuoriuscita inclinata. Ridurre l'avanzamento a circa 50-60%. 1) | Foratura su più spessori. Solo se sovrapposti senza fessure. |
| Transperçage d'un alésage diagonal. Ø Alésage radial maxi. 0.5x Ø Perçage. Réduire éventuellement l'avance. 2) | Sortie d'alésage inclinée. Réduire la descente d'env. 50-60%. 1) | Transperçage de plusieurs couches. Il est nécessaire que les différentes couches soient assemblées (compact) les unes aux autres. |

- 1) Attenzione: Smussatura non ottimale! / Attention: Le chanfrein ne peut être propre!
- 2) Attenzione: Rottura utensile possibile! L'inserto di smussatura potrebbe entrare nel foro trasversale. (Passare ev. a mandrino fermo).

 Attention: Risque de casse! Le couteau d'ébavurage ne peut pas s'insérer dans l'alésage radial (traverser l'alésage sans rotation de l'outil)

3.5 Dati di taglio per punte di foratura ad elica VEX-S in m.duro Valeur de coupe VEX-S pour forêt hélicoïdale carbure

Si prega di osservare:

I <u>dati</u> di taglio sotto elencati sono <u>orientativi</u>. In base a diverse conformità del pezzo, bloccaggio, macchina possono cambiare di molto!

Remarque:

Les valeurs de coupe données sont des <u>valeurs indicatives</u>. Elles peuvent varier fortement selon les conditions de travail comme par exemple : la fixation de l'outil, la machine ou la nature de la pièce à usiner!

Dati di taglio consigliati per punte di foratura ad elica VEX-S per profondità massima (T) < 2xd Valeurs de coupe recommandées pour forêt VEX-S pour une profondeur maxi (T) < 2xd

| Rivestimento standard HELICA | Revêtement standard HELICA |
|--------------------------------|---|
| Rivestimento per alluminio DLC | Revêtement pour pièces en aluminium DLC |

| Materiale | Matière | Qualità | Propriétés | Resistenza Résistance à la traction (N/mm2) | Durezza Dureté HB | Vc (m/min) | F (mm/G) (mm/U) |
|---|---|--|--|--|--|------------------------------------|--|
| Acciai non legati Acciaio stampato Acciaio al piombo | Acier non allié Acier moulé Acier de décolletage | | | <500 500-850 | <150 150-250 | 100-130 90-110 | 0.15-0.25 0.15-0.25 |
| Acciaio a basse leghe Acciaio stampato | Acier peu allié Acier moulé | bonificato rinvenuto bonificato bonificato | Revenu Recuit Revenu Revenu | 850-1000 <850 850-1000 >1000-1200 | 250-300 <250 250-300 >300-350 | 70-90 80-130 70-110 40-70 | 0.12-0.20 0.15-0.25 0.15-0.25 0.12-0.20 |
| Acciaio ad alte leghe Acciaio per stampi Acciaio inox | Acier fortement allié Acier pour outil Acier inoxydable | rinvenuto bonificato ferritico | Recuit Revenu Ferritique | <850 850-1100 450-650 | <250 250-320 130-190 | 40-70 35-50 30-50 | 0.12-0.20 0.12-0.15 0.08-0.12 |
| | · | austenitico martensitico | Austenitique Martensitique | 650-900 500-700 | 190-270 150-200 | 30-40 20-30 | 0.08-0.12 0.08-0.12 |
| Acciaio temperato Ghisa dura | Acier trempé Fonte trempée | | | | | 20-25 | 0.08-0.10 |
| Leghe speciali (Inconel,) | Alliage spéciaux (Inconel,) | | | <1200 | <350 | 20-25 | 0.06-0.10 |
| Ghisa grigia Ghisa sferoidale | Fonte grise Fonte nodulaire | | | <500 300-800 | <150 90-240 | 90-180 90-160 | 0.20-0.35 0.15-0.30 |
| Al. Leghe di alluminio stampoto | Alliage d'alu corroyé | | | | | 120-250 | 0.25-0.35 |
| Al. Leghe di alluminio di fusione | Alliage d'alu de fon- derie | | | | | 120-250 | 0.25-0.35 |
| Leghe di rame | Alliage de cuivre | Ottone Bronzo truciolo corto Bronzo truciolo lungo | Laiton Bronze Copeaux fragmentés Bronze Copeaux continus | | | 140-200 60-100 40-60 | 0.25-0.35 0.20-0.30 0.15-0.25 |

Dati di taglio per sbavare / smussare a pag. 27

Valeur indicative pour l'ébavurage / Chanfreins voir page 27

| 0 | Variazioni tecniche escluse / modifications technigues réserveés | VEV | V/40 |
|-----------------|--|-----|-------|
| 6 pagina / page | HEULE WERKZEUG AG / Tel.: +41-71 726 38 38 / Fax: +41-71 726 38 39 | VEX | V 1.3 |

3.6 VEX-S Programmare / Programmation VEX-S

Durante la lavorazione non necessita di un'inversione di rotazione o sosta del mandrino.

AV: Avanzam. lavoro, in avanti di lavoro in ritorno
EV: Avanzamento, rapido, avanti eR: Avanzamento, di ritorno rapido

Il n'est pas nécessaire d'arrêter ou de changer le sens de rotation de la broche lors de l'usinage.

AV: vitesse de travail, AR: Vitesse de travail,

avant arrière V: Avance rapide, ER: Avance rapide,

avant arrière

1. EV


L'utensile viene posizionato in avanzamento rapido **nelle vicinanze** del pezzo.

Osservare una distanza di sicurezza!

2. EV

L'outil est positionné en EV juste devant la pièce à usiner.

Respecter les distances de sécurité!




4. AV

In AV avviene la smussatura. Si prosegue in AV finché l' inserto è completamente rientrato.

4. AV

Le chanfrein est réalisé en AV jusqu'à ce que le couteau soit rentré aux 2/3 dans l'alésage.




2. AV

In AV avviene la foratura. Si prosegue in AV fino alla esecuzione completa.

2. AV

L'alésage est réalisé en AV jusqu'à ce que la pointe du forêt ait complètement traversé la pièce.




5. EV

In EV si attraversa il foro fino alla fuoriuscita completa dell'inserto SNAP.



Poursuivre l'alésage en EV jusqu'à ce que le couteau SNAP soit entièrement libéré et puisse sortir.




3. EV

In EV l'utensile con inserto SNAP viene posizionato nelle vicinanze del foro o bava.

3. EV

Positionner l'outil avec le couteau SNAP juste **avant** le trou ou les angles d'ébavurage.




6. AR / ER

L'asportazione della retrosvasatura avviene in AR (senza inversione di rotazione). All'entrata completa dell'inserto SNAP segue l'uscita dal foro in ER.

6. AR / ER

Le chanfrein est réalisé en tirant, sans changer la rotation, en AR, jusqu'à ce que le couteau SNAP soit rentré aux 2/3 dans l'alésage. Ensuite on peut sortir en ER.



3.7 Problemi di foratura, come risolverli


| Incollamento sul tagliente | Intasamento di truciolo | Formazione di bava in uscita | Precisione variabile | Brutta qualità della superficie | Vibrazioni | Usura del tagliente principale | Usura del tagliente trasversale | Usura della fase di guida | Usura della superficie di spoglia | Scheggiatura del tagliente | Scheggiatura dell'estremità della punta | Soluzione |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|---|
| $\sqrt{}$ | | | | | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | | | | $\sqrt{}$ | | Aumentare la velocità di taglio |
| | | $\sqrt{}$ | | | $\sqrt{}$ | | | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | | | Diminuire la velocità di taglio |
| | | | | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | | | | | | | Aumentare l'avanzamento |
| | $\sqrt{}$ | | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | Diminuire l'avanzamento |
| $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | Aumentare la pressione del refrigerante |
| | | | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | | | $\sqrt{}$ | | | | Controllare la concentricità |
| | | | V | | | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | | | $\sqrt{}$ | | Controllare la rigidità mandrino / fissaggio |
| | | | Ψ. | | | | | | | | | |
| | | 1 | V | √ | | | | | | | | Sostituire la cuspide |
| | √ | 1 | V | √ √ | | | | | | | | Sostituire la cuspide Lavorare con ciclo di foratura Rivestimento |

Problème de perçage: comment y remédier

| Arête rapportée | Encombrement de copeaux | Bavure en sortie d'alésage | Précision instable | Mauvais état de surface | Vibrations (saccades) | Usure de la coupe principale | Usure de la coupe radiale | Usure des chanfreins de guidage | Usure des surfaces libres | Coupe partielle | Casse de la pointe | Solutions |
|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|---|
| 1 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | Augmenter la vitesse de coupe |
| | | 1 | | | 1 | | | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | | | Réduire la vitesse de coupe |
| | | | | 1 | 1 | | | | | | | Augmenter l'avance |
| | √ | | 1 | 1 | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | | $\sqrt{}$ | 1 | Réduire l'avance |
| $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | Augmenter la pression de la lubrification |
| | | | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | | | $\sqrt{}$ | | | | Vérifier le déroulement du cycle |
| | | | \checkmark | | | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | Vérifier la stabilité de la broche et la fixation |
| | | $\sqrt{}$ | | $\sqrt{}$ | | | | | | | | Changer le forêt interchangeable |
| | $\sqrt{}$ | | | $\sqrt{}$ | | | | | | | | Travailler en cycle de perçage |
| \sim | | | l | l | l | | | | | | l | Revêtement |

| 0 | Variazioni tecniche escluse / modifications technigues réserveés | | V/42 | ĺ |
|-----------------|--|-----|-------|---|
| 8 pagina / page | HEULE WERKZEUG AG / Tel.: +41-71 726 38 38 / Fax: +41-71 726 38 39 | VEX | V 1.3 | |

3.8 VEX-S Combi / Combi VEX-S



Smuss.mass.-ø D = min. foro-ød + 2.0mm

Chanf.max-ø D = perçage mini-ø d + 2.0mm

Ricambi / Pièces de rechange:

| Pos. | Descrizione | Description | Nr. d'ordine N° Cde |
|------|--|---------------------------------------|---------------------|
| 1 | Corpo principale; vedi tab. sottostante | Corps voir tableau ci-dessous | |
| 2 | Perno die comando Ø 1.2 | Pion de blocage Ø 1.2 | GH-Q-E-0008 |
| 3 | Molla di pressione Ø 2.35 x Ø 0.35 x 31.5 | Ressort Ø 2.35 x Ø 0.35 x 31.5 | GH-H-F-0019 |
| 4 | Perno di distanza; vedi tab. sottostante | Tige voir tableau ci-dessous | |
| 5 | Vite cilindrica M3x5 DIN913 | Vis de réglage M3x5 DIN913 | GH-H-S-0127 |
| | Chiave per pos. 5* | Clé pour Pos. 5* | GH-H-S-2101 |
| 6 | Inserto SNAP; v. pagine 28-30 | Couteau SNAP; voir pages 28-30 | |
| 7 | VEX-S punta di foratura ad elica; v. pagina 11 | Forêt hélicoïdale VEX-S; voir page 11 | |
| | Chiave Pos. 7* | Clé à fourche pour Pos. 7* | |
| | Chiave dinamometrica v. pagine 11 | Clé dynamométrique voir page 11 | |

^{*} Chiavi per pos. 5 e pos 8 non incluse nella fornitura. / * clé pour Pos. 5 / Pos. 7 à commander séparément.

Profondità del foro 1xd / Profondeur de perçage 1xd

| Campo di foratura | Profondità del foro | Serie | Nr. d'ordine | Nr. Utensile senza inserto senza punta ad elica Nr ordine | | | | | | Pos. 1 Nr. d'ordine corpo principale | Pos. 4 Perno di distanza | | |
|----------------------|------------------------|-------|-----------------|---|----------|--------|---------|---------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------|
| Rayon de perçage | Profond. de coupe | Série | N° de cde | | Outil sa | ans co | outeau, | sans fo | orêt VE | X-S | | Corps outils No. de cde | Tige |
| ø d | Т | | GH-Q-O- | ØD1 | Х | X1 | LN | L1 | L2 | ØDS | L | GH-Q-G- | GH-Q- E- |
| 5.00-5.49 | 5.5 | В | 4000 | 4.9 | 18.9 | 1.0 | 7.5 | 70.1 | 60.3 | 8 | 36 | 4000 | 0052 |
| 5.50-5.99 | 6.0 | - | 4001 | 5.4 | 19.8 | 1.1 | 8.0 | 71.6 | 60.5 | 8 | 36 | 4001 | 0032 |
| 6.00-6.49 | 6.5 | С | 4002 | 5.9 | 20.6 | 1.2 | 8.5 | 77.7 | 66.0 | 10 | 40 | 4002 | |
| 6.50-6.99 | 7.0 | C | 4003 | 6.4 | 21.6 | 1.3 | 9.0 | 78.9 | 66.3 | 10 | 40 | 4003 | 0043 |
| 7.00-7.49 | 7.5 | | 4004 | 6.9 | 23.8 | 1.4 | 9.5 | 81.4 | 67.8 | 10 | 40 | 4004 | 0043 |
| 7.50-7.99 | 8.0 | D | 4005 | 7.4 | 24.6 | 1.5 | 10.0 | 82.4 | 68.0 | 10 | 40 | 4005 | |
| 8.00-8.49 | 8.5 | | 4006 | 7.9 | 25.4 | 1.6 | 10.5 | 89.5 | 74.3 | 12 | 45 | 4006 | |
| 8.50-8.99 | 9.0 | | 4007 | 8.4 | 26.6 | 1.7 | 11.0 | 90.9 | 74.8 | 12 | 45 | 4007 | |
| 9.00-9.49 | 9.5 | E | 4008 | 8.9 | 27.4 | 1.8 | 11.5 | 91.9 | 75.0 | 12 | 45 | 4008 | 0048 |
| 9.50-9.99 | 10.0 | | 4009 | 9.4 | 28.3 | 1.9 | 12.0 | 93.1 | 75.3 | 12 | 45 | 4009 | |
| 10.00-10.49 | 10.5 | | 4010 | 9.9 | 29.1 | 1.9 | 12.5 | 95.1 | 76.5 | 14 | 45 | 4010 | |

Lunghezze speciali a richiesta!

Per utensili con attacco Weldon (HB) o Whistle-Notch (HE), inserire la specificazione -HB o -HE.

Esempio per l'ordine:

VEX-S ø6.0 / T=6.5mm attacco Weldon

Nr. d'ordine.: GH-Q-O-4002**-HB**

Autres dimensions sur demande!

Pour des outils ou des corps avec Weldon-(HB) ou queue Whistle-Notch (HE), ajouter -HB ou -HE au numéro de commande.


Exemple:

VEX-S ø6.0 / T=6.5mm avec queue Weldon

N° cde.: GH-Q-O-4002**-HB**

| V1.3 | VEX Variazioni tecniche escluse / modifications technigues réserveés HEULE WERKZEUG AG / Tel.: +41-71 / 726 38 38 / Fax: +41-71 / 726 38 39 | pagina / page 9 |
|------|---|-----------------|
|------|---|-----------------|

Profondità del foro 2xd / Profondeur de coupe 2xd



Smuss.mass.-ø D = min. foro-ød + 2.0mm

Chanf.max-ø D = perçage mini-ø d + 2.0mm

| Campo di foratura | Profondi- tà del fo- ro | Serie | Nr. d'ordine | | | | | | | | | | Pos. 4 Perno di distanza | | | | |
|----------------------|-------------------------------|--------|-----------------|-----|-------|------|--------|----------|---------|------|------|-------------------------|--------------------------------|----|------|------|------|
| Rayon de perçage | Profond. de coupe | Séries | N° de cde | | Outil | sans | coutea | ıu, sans | forêt V | EX-S | | Corps outils no. de cde | Tige | | | | |
| ø d | Т | | GH-Q-O- | ØD1 | Χ | X1 | LN | L1 | L2 | ØDS | L | GH-Q-G- | GH-Q-E- | | | | |
| 5.00-5.49 | 11 | В | 4050 | 4.9 | 24.7 | 1.0 | 13 | 81.8 | 65.8 | 8 | 36 | 4050 | 0043 | | | | |
| 5.50-5.99 | 12 | Б | 4051 | 5.4 | 26.1 | 1.1 | 14 | 83.9 | 66.5 | 8 | 36 | 4051 | 0043 | | | | |
| 6.00-6.49 | 13 | С | 4052 | 5.9 | 27.3 | 1.2 | 15 | 90.8 | 72.4 | 10 | 40 | 4052 | | | | | |
| 6.50-6.99 | 14 |) | 4053 | 6.4 | 28.9 | 1.3 | 16 | 93.3 | 73.3 | 10 | 40 | 4053 | 0048 | | | | |
| 7.00-7.49 | 15 | D | D | D | D | | 4054 | 6.9 | 31.6 | 1.4 | 17 | 96.7 | 75.3 | 10 | 40 | 4054 | 0040 |
| 7.50-7.99 | 16 | | | | | 4055 | 7.4 | 32.9 | 1.5 | 18 | 98.7 | 76.0 | 10 | 40 | 4055 | | |
| 8.00-8.49 | 17 | | 4056 | 7.9 | 24.2 | 1.6 | 19 | 106.8 | 82.8 | 12 | 45 | 4056 | | | | | |
| 8.50-8.99 | 18 | | 4057 | 8.4 | 59.9 | 1.7 | 20 | 109.1 | 83.7 | 12 | 45 | 4057 | | | | | |
| 9.00-9.49 | 19 | E | 4058 | 8.9 | 27.2 | 1.8 | 21 | 111.2 | 84.5 | 12 | 45 | 4058 | 0039 | | | | |
| 9.50-9.99 | 20 | | 4059 | 9.4 | 38.6 | 1.9 | 22 | 113.3 | 85.2 | 12 | 45 | 4059 | | | | | |
| 10.00-10.49 | 21 | | 4060 | 9.9 | 39.9 | 1.9 | 23 | 116.4 | 87.0 | 14 | 45 | 4060 | | | | | |

Lunghezze speciali a richiesta!

Per utensili con attacco Weldon (HB) o Whistle-Notch (HE), inserire la specificazione -HB o -HE.

Esempio per l'ordine:

VEX-S ø9.0 / T=19mm attacco Weldon

Nr. d'ordine.: GH-Q-O-4058**-HB**

Autres dimensions sur demande!

Pour des outils ou des corps avec Weldon-(HB) ou queue Whistle-Notch (HE), ajouter -HB ou -HE au numéro de commande.

Exemple:

VEX-S ø9.0 / T=19 mm avec queue Weldon

N° cde.: GH-Q-O-4058-HB

3.9 Selezione delle punte ad elica VEX-S Choix de l'insert du forêt hélicoïdale VEX-S

1 Serie / Séries

| Campo di foratura Ø d | Serie |
|-----------------------|--------|
| Rayon de perçage Ø d | Séries |
| 5.00 - 5.99 | В |
| 6.00 - 6.99 | С |
| 7.00 – 8.49 | D |
| 8.50 - 10.49 | E |

2 Profondità T / Profondeur de perçage T

| | 3 3 |
|-------|-----|
| 1 x d | 2 |
| 2 x d | 4 |

3 Diametro del foro d / Diamètre de perçage d

Quì si inserice il diametro del foro. Esempio: Ø 9.50 = 0950 Standard ogni 0,1 mm.

Indiquer ici le diamètre de perçage

Exemple: Ø 9.50 = 0950
Taille standard chacun 0,1 mm.

4 Materiale / Substrat

| M. duro / carbure K20-K30 | 1 |
|---------------------------|---|

5 Rivestimenti / Revêtement

| Helica:* onatura / | |
|------------------------------------|---|
| arrondissement des angles de coupe | н |
| 0.03 | |
| DLC | D |

* Standard / autres revêtments sur demand Standard / ulteriori rivestimenti a richiesta


Esempio nr. d'ordine: Exemple de n° de commande : P- S- 1 2-3333-4 5 1 = Serie / Séries 2 = Profondità T / Profondeur T 3 = Ø foro d / Perçage-Ø d 4 = Materiale / Substrat 5 = Rivestimenti / Revêtement

Esempio per l'ordine / Exemple de commande:

| Ø foro d | Perçage-Ø d | = 9.50mm |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Qualità m. duro | Qualité carbure | = K20-K30 |
| Rivestimento | Revêtement | = HELICA |
| Profondità T | Profondeur T | = 9.50 mm 1 x d |

N° de commande:

Nr. d'ordine: P-S-E2-0950-1H



Dimensioni / Dimensions

| Dimensio | | 1011310 | | - | | | - | | 1 | | | | | | |
|----------|--------|---------|---|------------|------|------|---|--------|------|------|----------------|-----------|--------|------------------|--------------------|
| Campo | Serie | | | Profondità | | | P | rofon- | | | Aper- | Forza di | Chiave | Chiave di- | Chiave |
| del foro | | | | | | | | dità | | | tura chiave | serraggio | | namome- trica | dinamo- metrica |
| Rayon de | Séries | | - | Profondeur | | | _ | rofon- | | | Dim. | Couple de | Clé à | Embout de | Torx |
| coupe | Series | | | de coupe | | | - | eur de | | | de la | serrage | four- | clé dyna- | tourne- |
| Coupe | | | | ac coupe | | | | coupe | | | clé | Scriuge | che | mométrique | vis |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ø d3 | | X1 | | Т | L | L1 | | Т | L | L1 | SW | Ncm | GH-H- | GH-H-S- | GH-H-S- |
| | | | | | | | | | | | | | S- | | |
| 5.0-5.49 | В | 1.00 | | 5.5 | 10.2 | 14.7 | | 11 | 16.0 | 20.5 | 4 | 170 | 2301 | 2321 | 2401 |
| 5.5-5.99 | В | 1.10 | | 6.0 | 11.1 | 15.6 | | 12 | 17.4 | 21.9 | 4 | 170 | 2301 | 2321 | 2401 |
| 6.0-6.49 | С | 1.20 | | 6.5 | 11.7 | 16.2 | | 13 | 18.4 | 22.9 | 5 | 250 | 2301 | 2322 | 2401 |
| 6.5-6.99 | C | 1.30 | | 7.0 | 12.7 | 17.2 | | 14 | 20.0 | 24.5 | 5 | 250 | 2301 | 2322 | 2401 |
| 7.0-7.49 | | 1.35 | 1 | 7.5 | 13.6 | 19.1 | 2 | 15 | 21.4 | 26.9 | 6 | 400 | 2302 | 2323 | 2402 |
| 7.5-7.99 | D | 1.45 | X | 8.0 | 14.4 | 19.9 | х | 16 | 22.7 | 28.2 | 6 | 400 | 2302 | 2323 | 2402 |
| 8.0-8.49 | | 1.55 | d | 8.5 | 15.2 | 20.7 | d | 17 | 24.0 | 29.5 | 7 | 400 | 2302 | 2324 | 2402 |
| 8.5-8.99 | | 1.65 | | 9.0 | 16.1 | 21.6 | | 18 | 25.4 | 30.9 | 7 | 600 | 2302 | 2324 | 2402 |
| 9.0-9.49 | E | 1.75 | | 9.5 | 16.9 | 22.4 | | 19 | 26.7 | 32.2 | 8 | 600 | 2303 | 2325 | 2402 |
| 9.5-9.99 | | 1.85 | | 10.0 | 17.8 | 23.3 | | 20 | 28.1 | 33.6 | 8 | 600 | 2303 | 2325 | 2402 |
| 10.0- | | 1.90 | | 10.5 | 18.6 | 24.1 | | 21 | 29.4 | 34.9 | 9 | 600 | 2303 | 2326 | 2402 |
| 10.49 | | | | | | | | | | | | | | | |

3.10 Riaffilare / Reaffûtage

Tutte le punte ad elica VEX-S sono riaffilabili 1-2 volte. Consigliamo una affilatura a tazza con i seguenti parametri:

Angolo di vertice: 140° Spoglia inferiore: 8°

Assotigliamento: riaffilatura minima

Vogliate osservare: riaffilando si modifica l'affilatura originale. Per questo motivo consigliamo di riaffilare la punta ad elica asportando al massimo 1-2 mm. L'affilatura originale solo se fatta da HEULE.

Per il fissaggio della punta ad elica per la riaffilatura osservare i sottostanti attrezzi.

Tous les forêts VEX-S peuvent être réaffûté d' 1 à 2 mm. Nous recommandons un meulage selon les paramètres suivants :


Angle de pointe : 140°

Dépouille : 8°

Amincissement : meuler de nouveau légèrement

Noter que le meulage d'origine sera modifié, c'est la raison pour laquelle nous recommandons de ne réaffûter le forêt que de 1 à 2 mm. Le meulage original peut être reproduit uniquement chez HEULE.

Pour le réaffûtage des forêts VEX-S, nous avons mis en place les conseils suivants.




| Serie/ Séries | | | | | | | | | Nr. d'ordine./No. de |
|---------------|-------------------|-----|-----|---|----|------|----|-----|----------------------|
| | Filetto/ Filetage | ØD1 | ØDS | Х | L | L1 | sw | SH | commande |
| В | M3*0.35 | 4.8 | 10 | 5 | 40 | 55.4 | 9 | 6.5 | GH-V-V-0052 |
| С | M4*0.5 | 5.8 | 10 | 5 | 40 | 55.8 | 9 | 6.5 | GH-V-V-0053 |
| D | M5*0.5 | 6.8 | 10 | 5 | 40 | 56.0 | 9 | 6.5 | GH-V-V-0054 |
| Е | M6*0.75 | 8.3 | 16 | 8 | 50 | 70.6 | 14 | 7.0 | GH-V-V-0055 |

| 10 | Variazioni tecniche escluse / modifications technigues réserveés |
|------------------|--|
| 12 pagina / page | HEULE WERKZEUG AG / Tel.: +41-71 726 38 38 / Fax: +41-71 726 38 39 |

4 VEX-P Combi

4.1 Caratteristiche / Propriétés



Nella combinazione VEX-P la HEULE é riuscita ad unire l'affermato sistema di sbavatura SNAP con la nuova brevettata* VEX-P cuspide di foratura.

La buona e durevole trasmissione della forza tra la cuspide VEX-P ed il corpo principale si ottiene tramite il fissaggio trasversale a sandwich della cuspide di foratura.

VEX-P Combi sono previsti con refrigerazione interna.

I vantaggi di questo utensile combinato sono un truciolo corto ed alta prestazione. Un'ampio canale concepito sulla cuspide di foratura VEX-P e corpo principale consentono un trasporto ottimale del truciolo.

Una fase di guida particolare permette di ottenere forature precise.

Avec le combi VEX-P de HEULE, nous avons réussi à combiner le système d'ébavurage approuvé SNAP au nouvel insert de perçage interchangeable breveté* VEX-P.

Une bonne et longue transmission des forces de l'insert VEX-P au corps a pu être obtenu grâce à la fixation en forme de "sandwich" et au vissage diagonal de l'insert. Ainsi l'outil peut supporter des forces de perçage élevées.

Tous les combi VEX-P sont fournis avec un arrosage central.


Des performances élevées de perçage avec des petits copeaux est le principal avantage de cet outil. Un canal à copeaux sur l'insert de perçage VEX-P et le corps de l'outil assure une évacuation optimale des copeaux.


Une phase spécifique de guidage sur l'insert interchangeable vous assure la réalisation de perçages précis.

^{*} o in fase di brevetto

^{*} ou en depôt de brevet

4.2 VEX-P cuspide di foratura / Insert de perçage interchangeable VEX-P





La cuspide di foratura intercambiabile VEX-P é una punta per alte prestazioni in m.duro con forma molto rigida. Il canale truciolo specialmente concepito forma un passaggio di transizione tra la resistente parte tagliente convessa e l'ampia spoglia superiore concava con passaggio sul corpo principale. Il fissaggio a sandwich della cuspide a forare VEX-P sul corpo principale tramite una vite trasversale migliora non solo la distribuzione delle forze sul corpo ma consente di centrare la cuspide in direzione assiale e radiale.

L'insert de perçage interchangeable VEX-P est un produit robuste en qualité HM. Le canal à copeaux spécialement conçu est la transition entre la coupe principale convexe et l'attache concave aux goujures dans le corps. La fixation unique en forme de sandwich de l'insert interchangeable VEX-P au corps à l'aide d'un vissage transversal améliore non seulement la transmission des forces, mais assure aussi le centrage de l'insert au corps de l'outil.


4.3 Montaggio / Smontaggio della cuspide di foratura VEX-P Montage / Démontage des inserts VEX-P

a)

Pulire le superfici di battuta e appoggio sia del corpo principale, cuspide e vite.

(Eliminare componenti deformati o rovinati come cuspide, corpo principale o vite).

- b) Inserire assialmente la cuspide di foratura.
- c)
 Inserire la vite di fissaggio e
 bloccare con cacciavite o chiave
 dinamometrica. Osservare il
 momento torcente. Chiave
 dinamometrica e momento
 torcente vedere pag. 21.



a)

Nettoyer les surfaces entre l'insert, le corps et le vis de serrage. Inspecter les composants (pas de particules dures, veiller à ce que le vis, le corps ou l'insert ne soient pas déformés ou blessants, au besoin changer les.)

b)

Insérer l'insert dans l'axe.

c)

Insérer le vis de serrage et visser à l'aide d'un tournevis ou d'une clé dynamométrique. Attention au couple! Clé dynamométrique et couple voir page 21.

4.4 Campo di utilizzo / Domaine d'application

| ok | ok | |
|------------------------------|--|---|
| Centrare su superfici piane. | Centrare su superfici lavorate o convesse in centro. 1) | Centrare su superfici irregolari. Diminuire l'avanzamento. 1) |
| Perçage sur surfaces planes. | Perçage sur surfaces usinées ou au centre d'une surface convexe 1) | Perçage sur surfaces non planes. Réduire éventuellement la descente 1) |
| | | |

| Centrare su superfici inclinate 1) | Centrare fuori centro in zone convesse o concave 1) | Centrare su un gradino: Non possibile. |
|---|---|--|
| Solo per utensili < 2xD mass. 6° Ridurre l'avanzamento 2° 80%, 5° 70 | 0%, 6° 50% | |
| Perçage sur surfaces inclinées. 1) | Perçage excentré sur surfaces convexes ou concaves 1) | Perçage sur un angle, des bavu- res de forge ou de fonte : IMPOSSIBLE. |
| Uniquement pour outils < 2xD à max Réduire l'avance 2° à 80%, 5° à 70% | | |

| Foratura con fori trasversali. Massimo 0,5 del foro. Ridurre eventualmente l'avanzamento. 2) | Fuoriuscita inclinata. Ridurre l'avanzamento a circa 50-60%. 1) | Foratura su più spessori. Solo se sovrapposti senza fessure. |
|---|--|---|
| Transperçage d'un alésage diagonal. Ø Alésage radial maxi. 0.5x Ø Perçage. Réduire éventuellement l'avance. 2) | Sortie d'alésage inclinée. Réduire la descente d'env. 50-60%. 1) | Transperçage de plusieurs couches. Il est nécessaire que les différentes couches soient assemblées (compact) les unes aux les autres. |

- 1) Attenzione: Smussatura non ottimale! / Attention: Le chanfrein ne peut être propre!
- 2) Attenzione: Rottura utensile possibile! L'inserto di smussatura potrebbe entrare nel foro trasversale. (Passare ev. a mandrino fermo). Attention: Risque de casse! Le couteau d'ébavurage ne peut pas s'insérer dans l'alésage radial (traverser l'alésage sans rotation de l'outil!)

4.5 Dati di taglio per cuspidi intercambiabili in m. duro VEX-P Valeur de coupe pour insert interchangeable VEX-P HM

Si prega di osservare:

I <u>dati</u> di taglio sotto elencati sono <u>orientativi</u>. In base a diverse conformità del pezzo, bloccaggio, macchina possono cambiare di molto!

Remarque:

Les valeurs de coupe données sont des <u>valeurs indicatives</u>. Elles peuvent varier fortement selon les conditions de travail comme par exemple: la fixation de l'outil, la machine ou la nature de la pièce à usiner!

Dati di taglio consigliati per punte di foratura ad elica VEX-P per profondità massima (T) < 3xd Valeurs de coupe recommandées pour insert interchangeable VEX-P pour une profondeur maxi (T) < 3xd

| Rivestimento standard HELICA | Revêtement standard HELICA |
|--------------------------------|---|
| Rivestimento per alluminio DLC | Revêtement pour pièces en aluminium DLC |

| Materiale | Matière | Qualità | Propriétés | Resistenza Résistance à la | Durezza Dureté | Vc (m/min) | F (mm/G) |
|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| | | | | traction | HB | (11,1,11,11,1) | (mm/rev.) |
| | | | | (N/mm2) | | | (|
| Acciai non legati | Acier non allié | | | <500 | <150 | 100-130 | 0.15-0.25 |
| Acciaio stampato | Acier moulé | | | 500-850 | 150-250 | 90-110 | 0.15-0.25 |
| Acciaio al piombo | Acier de décolletage | | | | | | |
| | | bonificato | Revenu | 850-1000 | 250-300 | 70-90 | 0.12-0.20 |
| Acciaio a basse leghe | Acier peu allié | rinvenuto | Recuit | <850 | <250 | 80-130 | 0.15-0.25 |
| Acciaio stampato | Acier moulé | bonificato | Revenu | 850-1000 | 250-300 | 70-110 | 0.15-0.25 |
| | | bonificato | Revenu | >1000-1200 | >300-350 | 40-70 | 0.12-0.20 |
| Acciaio ad alte leghe | Acier fortement allié | rinvenuto | Recuit | <850 | <250 | 40-70 | 0.12-0.20 |
| Acciaio per stampi | Acier pour outil | bonificato | Revenu | 850-1100 | 250-320 | 35-50 | 0.12-0.15 |
| Acciaio inox | Acier inoxydable | ferritico | Ferritique | 450-650 | 130-190 | 30-50 | 0.08-0.12 |
| | | austenitico | Austenitique | 650-900 | 190-270 | 30-40 | 0.08-0.12 |
| | | martensitico | Martensitique | 500-700 | 150-200 | 20-30 | 0.08-0.12 |
| Acciaio temperato | Acier trempé | | | | | | |
| Ghisa dura | Fonte trempée | | | | | 20-25 | 0.08-0.10 |
| Leghe speciali | Alliage spéciaux | | | | | | |
| (Inconel,) | (Inconel,) | | | <1200 | <350 | 20-25 | 0.06-0.10 |
| Ghisa grigia | Fonte grise | | | <500 | <150 | 90-180 | 0.20-0.35 |
| Ghisa sferoidale | Fonte nodulaire | | | 300-800 | 90-240 | 90-160 | 0.15-0.30 |
| Al. Leghe di | Alliage d'alu corroyé | | | | | 120-250 | 0.25-0.35 |
| alluminio stampoto | | | | | | | |
| Al. Leghe di | Alliage d'alu de fon- | | | | | | |
| alluminio di fusione | derie | | | | | 120-250 | 0.25-0.35 |
| Leghe di rame | Alliage de cuivre | Ottone | Laiton | | | 140-200 | 0.25-0.35 |
| | | Bronzo | Bronze Copeaux | | | | |
| | | truciolo corto | fragmentés | | | 60-100 | 0.20-0.30 |
| | | Bronzo | Bronze Copeaux | | | | |
| | | truciolo lungo | continus | | | 40-60 | 0.15-0.25 |

Dati di taglio per sbavare / smussare a pag. 27

Valeur indicative pour l'ébavurage / Chanfreins voir page 27

| - | | | | |
|---|------------------|--|-------|-------|
| ſ | 10 manina / mana | Variazioni tecniche escluse / modifications technigues réserveés | \/=\/ | V/42 |
| | 16 pagina / page | HEULE WERKZEUG AG / Tel.: +41-71 726 38 38 / Fax: +41-71 726 38 39 | VEX | V 1.3 |

4.6 **VEX-P Programmare / Programmation VEX-P**

Durante la lavorazione non necessita di un'inversione di rotazione o sosta del mandrino.

AV: Avanzam, lavoro. AR: Avanzamento. in avanti di lavoro in ritorno EV: Avanzamento. ER: Avanzamento.

rapido, avanti di ritorno rapido IL n'est pas nécessaire d'arrêter ou de changer le sens de rotation de la broche lors de l'usinage.

vitesse de travail. AR: Vitesse de travail. AV:

avant arrière

Avance rapide. Avance rapide, ER:

> avant arrière

1. EV


L'utensile viene posizionato in avanzamento rapido nelle vicinanze del pezzo.

Osservare una distanza di sicurezza.

1. EV

L'outil est positionné en EV juste devant la pièce à usi-

Respecter les distances de sécurité!




4. AV

In AV avviene la smussatura. Si prosegue in AV finché lo inserto è completamente rientrato.

4. AV

Le chanfrein est réalisé en AV jusqu'à ce que le couteau soit rentré aux 2/3 dans l'alésage.




2. AV

In AV avviene la foratura. Si prosegue in AV fino alla esecuzione completa.


2. AV

L'alésage est réalisé en AV forêt ait complètement traversé la pièce.




5. EV

In EV si attraversa il foro fino alla fuoriuscita completa dell'inserto SNAP.




jusqu'à ce que la pointe du




5. EV

Poursuivre l'alésage en EV jusqu'à ce que le couteau SNAP soit entièrement libéré et puisse sortir.




3. EV

In EV l'utensile con inserto SNAP viene posizionato nelle vicinanze del foro o bava.




6. AR / ER

L'asportazione della retrosvasatura avviene in AR (senza inversione di rotazione). All'entrata completa dell'inserto SNAP seque l'uscita dal foro in ER.



3. EV

Positionner l'outil avec le couteau SNAP juste avant le trou ou les angles d'ébavurage.



6. AR / ER

Le chanfrein est réalisé en tirant, sans changer la rotation, en AR, jusqu'à ce que le couteau SNAP soit rentré aux 2/3 dans l'alésage. Ensuite on peut sortir en ER.

4.7 Problemi di foratura: come risolverli

| Incollamento sul tagliente | Intasamento di truciolo | Formazione di bava in uscita | Precisione variabile | Brutta qualità della superficie | Vibrazioni | Usura del tagliente principale | Usura del tagliente trasversale | Usura della fase di guida | Usura della superficie di spoglia | Scheggiatura del tagliente | Scheggiatura dell'estremità della punta | Soluzione |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|--|
| | | | | | \forall | 1 | | | | √ | | Aumentare la velocità di taglio |
| | | $\sqrt{}$ | | | $\sqrt{}$ | | | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | | | Diminuire la velocità di taglio |
| | | | | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | | | | | | | Aumentare l'avanzamento |
| | $\sqrt{}$ | | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | Diminuire l'avanzamento |
| $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | \checkmark | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | \checkmark | $\sqrt{}$ | Aumentare la pressione del refrigerante |
| | | | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | | | $\sqrt{}$ | | | | Controllare la concentricità |
| 1 | | | $\sqrt{}$ | | | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | Controllare la rigidità mandrino / fissaggio |
| | | | | | | | | 1 | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | | | | Sostituire la cuspide |
| | 1 | √ | | √ √ | | | | | | | | Lavorare con ciclo di foratura Rivestimento |


Problème de perçage: comment y remédier

| Arête rapportée | Encombrement de copeaux | Bavure en sortie d'alésage | Précision instable | Mauvais état de surface | Vibrations (saccades) | Usure de la coupe principale | Usure de la coupe radiale | Usure des chanfreins de guidage | Usure des surfaces libres | Coupe partielle | Casse de la pointe | Solutions |
|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|---|
| 1 | | | | | 1 | \checkmark | | | | \checkmark | | Augmenter la vitesse de coupe |
| | | $\sqrt{}$ | | | 1 | | | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | | | Réduire la vitesse de coupe |
| | | | | 1 | $\sqrt{}$ | | | | | | | Augmenter l'avance |
| | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | √. | √ | Réduire l'avance |
| $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | 1 | 1 | 1 | 1 | $\sqrt{}$ | 1 | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | Augmenter la pression de la lubrification |
| | | | 1 | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | | | 1 | | | | Vérifier le déroulement du cycle |
| | | | $\sqrt{}$ | | | 1 | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | | \checkmark | $\sqrt{}$ | Vérifier la stabilité de la broche et la fixation |
| | | 1 | | √. | | | | | | | | Changer le forêt interchangeable |
| | | | | | ı | I | | l | | | | Travailler en cycle de perçage |
| | $\sqrt{}$ | | | 1 | | | | | | | | Revêtement |

| 18 pagina / page | Variazioni tecniche escluse / modifications technigues réserveés HEULE WERKZEUG AG / Tel.: +41-71 726 38 38 / Fax: +41-71 726 38 39 | VEX | V 1.3 | |
|------------------|--|-----|-------|--|
|------------------|--|-----|-------|--|

4.8 VEX-P Combi / Combi VEX-P

(VEX-P Combi standard con refrigerazione interna) (Tous les combis VEX-P standards sont munis d'un arrosage central)



Smuss.mass.-ø D = min. foro-ød + 2.0mm

Chanf.max-ø D = perçage mini-ø d + 2.0mm

Ricambi / Spare parts:

| Pos. | Descrizione | Description | Nr. d'ordine. N° Cde |
|------|--|---|----------------------|
| 1 | Corpo principale, vedi tab. sottostante | Corps voir tableau ci-dessous | |
| 2 | Perno di comando ø1.5 | Pion de bloquage ø1.5 | GH-Q-E-0002 |
| 3 | Molla di pressione ø3.7xø0.5x48 | Ressort ø3.7xø0.5x48 | GH-H-F-0007 |
| 4 | Perno di distanza, vedi tab. sottostante | Tige voir tableau ci-dessous | |
| 5 | Vite cilindrica M5x8 DIN 913 | Vis de réglage M5x8 DIN 913 | GH-H-S-0119 |
| | Chiave per Pos. 5* | Clé pour Pos. 5* | GH-H-S-2100 |
| 6 | Inserto SNAP, v. pagine 28-30 | Couteau SNAP; voir pages 28-30 | |
| 7 | Cuspide v. pagina 21 | Plaque de perçage de coupe voir page 21 | |
| 8 | Vite di fissaggio v. pagina 21 | Vis de serrage voir page 21 | |
| | Chiave Pos. 8* | Clé pour Pos. 8* | |
| | Chiave dinamometrica v. pagina 21 | Clé dynamométrique voir page 21 | |

^{*} Chiavi per pos. 5 e pos. 8 non incluse nella fornitura. / * clés pour Pos. 5 / Pos. 8 à commander séparément.

Profondità del foro / Profondeur de perçage 1xd

| Campo di foratura | Profon- dità del foro | Serie | Nr. d'ordine | | Ute | nsili s | enza in | serti, ser | nza cus | pidi | | Pos. 1 Nr. d'ordine corpo principale | Pos. 4 Perno di distanza |
|----------------------|-------------------------------|--------|-----------------|------|-------|---------|---------|------------|---------|------|----|---|--------------------------------|
| Rayon de perçage | Profon- deur de perçage | Séries | N° de cde | | Outil | sans | coutea | u, plaque | de per | çage | | Corps outils n° de cde | Tige |
| ø d | Т | | GH-Q-O- | ØD1 | Х | X1 | LN | L1 | ØDS | ØD3 | L | GH-Q-O- | GH-Q-E- |
| 11.00-11.49 | 11.5 | | 4126 | 10.8 | 17.1 | 2.5 | 11.5 | 106.7 | 20 | 27 | 52 | 4126 | |
| 11.50-11.99 | 12.0 | | 4127 | 11.3 | 17.1 | 2.6 | 12 | 107.0 | 20 | 27 | 52 | 4127 | |
| 12.00-12.49 | 12.5 | С | 4200 | 11.8 | 17.6 | 2.7 | 12.5 | 107.7 | 20 | 27 | 52 | 4200 | 0040 |
| 12.50-12.99 | 13.0 | | 4201 | 12.3 | 17.6 | 2.8 | 13 | 108.0 | 20 | 27 | 52 | 4201 | 0040 |
| 13.00-13.49 | 13.5 | | 4202 | 12.8 | 18.1 | 2.9 | 13.5 | 108.7 | 20 | 27 | 52 | 4202 | |
| 13.50-13.99 | 14.0 | | 4203 | 13.3 | 18.1 | 3.0 | 14 | 109.0 | 20 | 27 | 52 | 4203 | |
| 14.00-14.49 | 14.5 | | 4204 | 13.8 | 19.8 | 3.1 | 14.5 | 110.9 | 20 | 27 | 52 | 4204 | |
| 14.50-14.99 | 15.0 | | 4205 | 14.3 | 19.8 | 3.2 | 15.0 | 111.2 | 20 | 27 | 52 | 4205 | |
| 15.00-15.49 | 15.5 | D | 4206 | 14.8 | 20.3 | 3.3 | 15.5 | 111.9 | 20 | 27 | 52 | 4206 | 0024 |
| 15.50-15.99 | 16.0 | ט | 4207 | 15.3 | 20.3 | 3.4 | 16.0 | 112.2 | 20 | 27 | 52 | 4207 | 0024 |
| 16.00-16.49 | 16.5 | | 4208 | 15.8 | 21.3 | 3.5 | 16.5 | 113.4 | 20 | 27 | 52 | 4208 | |
| 16.50-16.99 | 17.0 | | 4209 | 16.3 | 21.3 | 3.5 | 17.0 | 113.7 | 20 | 27 | 52 | 4209 | |

Per profondità di foratura superiori a 1xd consigliamo la refrigerazione interna! /

Utiliser arrosage central lorsque la profondeur de perçage dépasse 1xd !

Per utensili con attacco Weldon (HB) o Whistle-Notch (HE), inserire la specificazione -HB o -HE.

Esempio per l'ordine:

SNAP12 VEX-P ø14.50 / T=15.0mm attacco Weldon

Nr. d'ordine: GH-Q-O-4205-HB

Pour des outils ou des corps avec Weldon-(**HB**) ou queue Whistle-Notch (**HE**), ajouter **-HB** ou **-HE** au numéro de commande. Exemple :

SNAP12 VEX-P ø14.50 / T=15.0mm avec queue Weldon


N° cde: GH-Q-O-4205-HB

| V1.3 | VEX | Variazioni tecniche escluse / modifications technigues réserveés HEULE WERKZEUG AG / Tel.: +41-71 / 726 38 38 / Fax: +41-71 / 726 38 39 | pagina / page 19 |
|------|-----|--|------------------|
|------|-----|--|------------------|

VEX-P Combi / Combi VEX-P

(VEX-P Combi standard con refrigerazione interna)

(Tous les combis VEX-P standards sont munis d'un arrosage central)



Smuss.mass.-ø D = min. foro-ød + 2.0mm

Chanf.max-ø D = perçage mini-ø d + 2.0mm

Profondità del foro / Profondeur de percage 2xd

| Campo di foratura | Profon- dità del foro | Serie | Nr. d'ordine | | Utensili senza inserti, senza cuspidi | | | | | Nr. d'ordine corpo principale | Perno di distanza | | |
|----------------------|-------------------------------|--------|-----------------|------|---------------------------------------|-----|----|-------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------|--------|
| Rayon de perçage | Profon- deur de perçage | Séries | N° de cde | | Outil sans couteau, plaque de perçage | | | | Corps outils n° de cde | Tige | | | |
| ø d | Т | | GH-Q-O- | ØD1 | Х | X1 | LN | L1 | ØDS | ØD3 | L | GH-Q-O- | GH-Q-E |
| 11.00-11.49 | 23 | | 4146 | 10.8 | 17.1 | 2.5 | 23 | 118.2 | 20 | 27 | 52 | 4146 | 0042 |
| 11.50-11.99 | 24 | | 4147 | 11.3 | 17.1 | 2.6 | 24 | 119 | 20 | 27 | 52 | 4147 | 0042 |
| 12.00-12.49 | 25 | С | 4220 | 11.8 | 17.6 | 2.7 | 25 | 120.2 | 20 | 27 | 52 | 4220 | |
| 12.50-12.99 | 26 | | 4221 | 12.3 | 17.6 | 2.8 | 26 | 121.0 | 20 | 27 | 52 | 4221 | 0068 |
| 13.00-13.49 | 27 | | 4222 | 12.8 | 18.1 | 2.9 | 27 | 122.2 | 20 | 27 | 52 | 4222 | 0000 |
| 13.50-13.99 | 28 | | 4223 | 13.3 | 18.1 | 3.0 | 28 | 123.0 | 20 | 27 | 52 | 4223 | |
| 14.00-14.49 | 29 | | 4224 | 13.8 | 19.8 | 3.1 | 29 | 125.4 | 20 | 27 | 52 | 4224 | |
| 14.50-14.99 | 30 | | 4225 | 14.3 | 19.8 | 3.2 | 30 | 126.2 | 20 | 27 | 52 | 4225 | |
| 15.00-15.49 | 31 | D | 4226 | 14.8 | 20.3 | 3.3 | 31 | 127.4 | 20 | 27 | 52 | 4226 | 0027 |
| 15.50-15.99 | 32 | U | 4227 | 15.3 | 20.3 | 3.4 | 32 | 128.2 | 20 | 27 | 52 | 4227 | 0027 |
| 16.00-16.49 | 33 | | 4228 | 15.8 | 21.3 | 3.5 | 33 | 129.9 | 20 | 27 | 52 | 4228 | |
| 16.50-16.99 | 34 | | 4229 | 16.3 | 21.3 | 3.5 | 34 | 130.7 | 20 | 27 | 52 | 4229 | |

Per profondità di foratura superiori a 1xd consigliamo la refrigerazione interna! / Utiliser un arrosage central lorsque la profondeur de perçage dépasse 1xd !

Per utensili con attacco Weldon (HB) o Whistle-Notch (HE), inserire la specificazione -HB o -HE.

Esempio per l'ordine:

VEX-P ø14.50 / T=30.0mm attacco Weldon

Nr. d'ordine: GH-Q-O-4225-HB

Pour des outils ou des corps avec Weldon-(**HB**) ou queue Whistle-Notch (**HE**), ajouter **-HB** ou **-HE** au numéro de commande. Exemple :

VEX-P ø14.50 / T=30.0mm avec queue Weldon

N° cde: GH-Q-O-4205**-HB**

4.9 Selezione delle cuspidi di foratura VEX-P Choix de l'insert de perçage interchangeable VEX-P

1 Serie / Séries

| Campo di foratura Ø d | Serie |
|-----------------------|--------|
| Rayon de perçage Ø d | Séries |
| 11.00 – 13.99 | С |
| 14.00 – 16.99 | D |

2 Diametro del foro d / Bore diameter d

Quì si inserisce il diametro del foro. Esempio: Ø 15.10 = 1510 Standard ogni 0,1 mm.

Indiquer ici le diamètre de perçage.

Exemple : \emptyset 15.10 = 1510 Standard chacun 0,1 mm.

3 Materiale / Cutting material


| _ | Ī |
|---------------------------|---|
| M. duro / Carbide K20-K30 | 1 |

4 Rivestimenti / Revêtement

| Helica:* onatura / arrondissement des angles de coupe 0.03 | Н |
|---|---|
| Helica: onatura 0.03 / spoglia superiore 5° / arrondissement des angles de coupe 0.03 / angle de coupe 5° | К |
| DLC | D |

* Standard / autres revêtment sur demand Standard / ulteriori rivestimenti a richiesta

| Inserti della medesima serie sono sostituibili con altri diametri. | Les inserts de coupe de différents diamètres sont interchangeables pour une même série de nu- méro. |
|--|---|
|--|---|




Esempio per l'ordine / Exemple de commande:

| Ø foro d | Perçage-Ø d | = 14.50mm |
|-----------------|-----------------|-----------|
| Qualità m. duro | Qualité carbure | = K20-K30 |
| Rivestimento | Revêtement | = HELICA |

Nr. d'ordine

N° de commande: P-P-D-1450-1H



| Ø foro | Serie | Descrizione della vite di fissaggio | Nr. d'ordine | Momento tirante | Chiave Torx | Chiave Dinamometrica | Chiave Dinamometrica |
|-------------------|--------|---|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Perçage- Ø Ø d | Séries | Vis de serrage | N° de cde | Couple de Serrage Nm | Clé Torx | Clé dynamo- métrique | Embout de clé dinamo- mértrique |
| | | | GH-H-S- | | GH-H-S | GH-H-S | GH-H-S |
| 11.00 – 13.99 | С | M2.2 x 10.2 T7 | 0038 | 1.1 | 2001 | 2400 | 2352 |
| 14.00 - 16.99 | D | M2.5 x 12 T8 | 0035 | 1.2 | 2002 | 2400 | 2353 |

| V1.3 | VEX | Variazioni tecniche escluse / modifications technigues réserveés HEULE WERKZEUG AG / Tel.: +41-71 / 726 38 38 / Fax: +41-71 / 726 38 39 | pagina / page 21 |
|------|-----|--|------------------|
|------|-----|--|------------------|

4.10 Refrigerazione / Arrosage par le centre

Per garantire un flusso ottimale del truciolo é necessaria la refrigerazione interna.

Con refrigerazione esterna, impiego solo 1xD. Ridurre i dati di taglio.

Refrigerazione minima 8 bar per 3xD. Flusso minimo 5 fino 20 litri/minuto.

Pour permettre l'évacuation des copeaux, un arrosage central est nécessaire.

N'utiliser un arrosage externe que jusqu'à maxi 1xD et réduire les valeurs de coupe.

Pression du lubrifiant maxi. 3xD au minimum 8 bar. Débit 5 à 20 Litres/min.

4.11 Usura – Sostituzione della cuspide Usure – Changement de l'insert

Le seguenti caratteristiche segnalano l'usura delle cuspidi VEX-P. Notando una di queste è consigliata la sostituzione:

Usura del fianco superiore di spoglia e fase di guida > 0.2-0.3mm.

Assorbimento di potenza > 25 % rispetto all'assorbimento con cuspide nuova.

Differenza del diametro > 0.15 mm rispettivamente < 0.05 mm del diametro nominale.

Les indications suivantes renseignent sur la durée de vie de l'insert VEX-P. Si une des caratéristiques apparaît, il faut changer l'insert :

Usure des surfaces libres et des chanfreins de guidage > 0.2-0.3mm.

Puissance requise > de 25 % à la puissance nécessaire avec un insert neuf.

Variation du diamètre nominal \emptyset > 0.15 mm ou < 0.05 mm

5 SNAP sistema di sbavatura / SNAP système d'ébavurage

5.1 Funzione / Fonction

Funzione

L'inserto sotto pressione è mantenuto in movimento nel corpo utensile dal perno di comando.


L'inserto con affilature speciali sulle parti taglienti, esegue in entrata lo smusso desiderato.


Raggiunto lo smusso richiesto l'inserto inizia il rientro continuo verso l'interno del corpo utensile.


Una particolare zona di scorrimento sull'inserto permette il passaggio attraverso il foro senza danneggiarlo, anche su fori alesati. All'uscita dal foro, l'inserto ritorna in posizione mediante l'azione del perno di comando sulla cava di comando.

Nel ritorno, l'utensile esegue lo smusso senza inversione della rotazione o arresto del mandrino. Con l'avanzamento rapido si passa attraverso il foro portandosi nella posizione iniziale.

Il risultato è una perfetta sbavatura o smussatura sui due lati.







Fonction

Un couteau d'ébavurage est maintenu au corps par un pion de contrôle sous la pression du ressort.

Un couteau d'ébavurage spécial meulé et coupant en avant et en arrière coupe le chanfrein souhaité lors de l'avancée de l'outil.

Dès que la dimension du chanfrein est atteinte, le couteau d'ébavurage se rétracte en continu dans l'outil.

Sur une partie glissante spéciale, le couteau glisse dans l'alésage sans l'abîmer. Même des perçages fraisés peuvent être réalisés sans dommages. Le couteau est replacé en position initiale grâce à une rainure de guidage spéciale et au pion de contrôle à ressort.

Sans arrêt, ni changement de sens de la broche, l'outil coupe le chanfrein arrière en se rétractant. L'outil peut être placé en position de départ en vitesse rapide.

On obtient ainsi un résultat propre d'ébavurage ou de chanfreinage de chaque côté.

5.2 Selezione dell'inserto / Choix du couteau

La linea SNAP dispone di due tipi d'inserti:

- Inserto con geometria GH-S
- Inserto con geometria DEFA

Per dimensioni e numeri d'ordine d'inserti, osservare tabelle alle pagine 27-29.

Deux types de couteaux sont disponibles pour la gamme SNAP:

- Couteau à géométrie GH-S
- Couteau à géométrie DEFA

Pour les dimensions et les numéros de commande voir le tableau pages 27-29.



5.2.1 Inserto con geometria GH-S / Couteau avec géométrie GH-S

L'inserto con geometria GH-S è un inserto universale, viene impiegato in quasi tutte le lavorazioni di sbavatura e su superfici non perfettamente piane.

Per un'applicazione esclusiva in tiro dell'inserto è possibile inserire l'inserto tagliente in tiro e spinta. La parte superiore si attraversa in avanzamento rapido senza danneggiare l'utensile. Passando dallo spigolo superiore con avanzamento ridotto si otterrà una smussatura in base alla velocità di passaggio.

Se in fase d'entrata la smussatura non è assolutamente richiesta, accettata, si inseriscono inserti taglienti solo in tiro.

Inserti, vedere pagine 27-29.

Le couteau avec géométrie GH-S est un couteau universel qui s'utilise pour presque toutes les opérations simples d'ébavurage ou de chanfreinage. Il s'utilise même sur des surfaces non planes.

Cet outil peut être utilisé aussi pour des applications seulement en tirant. Le bord d'attaque de perçage peut être traversé en vitesse rapide sans endommager l'outil. En passage lent, il faut adapter la vitesse.

Seulement si un ébavurage sur la partie supérieure de l'alésage n'est pas nécessaire, on peut utiliser un couteau en "tirant".

Couteaux voir pages 27-29.



5.2.2 Inserto con geometria DEFA / Couteau avec géométrie DEFA

Questo tipo d'inserto richiede delle condizioni particolari, oltre alla rigidità del mandrino è richiesto pure un ottimo fissaggio del pezzo e stabilità dell'attrezzatura ecc.

Inserto con geometria DEFA si inserisce per ottenere delle smussature definite in tolleranza e con lunga ripetizione.

Con un inserto tagliente in tiro e spinta è assolutamente proibito il passaggio in rapido del foro (senza smussare). Se la smussatura in entrata non è richiesta si inserisce un inserto tagliente solo in tiro.

L'avanzamento per inserti con geometria DEFA è di 0,03 bis 0,1 mm/G. Non superare il valore massimo.

Inserti, vedere pagine 27-29.

Ce type de couteaux requiert des exigences élevées en matière de machine, comme par exemple une fixation stable de la pièce à usiner et de l'outil ainsi que de la broche etc...

Les couteaux à géométrie DEFA sont utilisés par tous, lorsqu'une dimension des chanfreins définie, tolérée et constante dans le temps est requise.

En aucun cas, vous ne pouvez utiliser de couteaux en avancant et en tirant. Un couteau coupant uniquement en tirant est nécessaire si le chanfrein avant n'est pas requis.

L'avance pour les couteaux DEFA est de 0,03 à 0,1 t/mm. La valeur supérieure ne doit pas être dépassée.


Couteaux voir pages 27-29.

V 1 3

6 Istruzioni per l'uso del sistema di sbavatura SNAP Instructions du système d'ébavurage SNAP

6.1 Sostituzione dell'inserto / Changement du couteau


1. Estrarre l'inserto / Sortir le couteau



L'inserto SNAP viene estratto dal corpo mediante un oggetto ottuso o cacciavite. Spingere dalla parte tagliente dell'inserto (1).

Le couteau SNAP est poussé en dehors de l'outil à l'aide d'un objet fin (un petit tournevis par ex.). Positionner le tournevis sur la tête de la lame (1).

2. Inserimento dell'inserto / Insérer le couteau




L'inserto di sbavatura viene inserito dal retro (3) nella sede (finestra portainserto) e spinto fino all'aggancio. Da osservare: la posizione della cava di comando (2) verso l'attacco dell'utensile (perno di comando).

L'inserto è inseribile da entrambe le parti. L'utensile è pronto per l'uso.

Le couteau d'ébavurage est introduit par l'arrière (3) dans la fenêtre de la lame, jusqu'à son enclenchement complet. Veiller à ce que le pion de contrôle (2) soit orienté vers la queue de l'outil.

Le couteau peut être introduit par les deux côtés de la fenêtre. L'outil est à nouveau prêt à fonctionner.

6.1.1 Registrazione pressione inserto / Réglage de la force du couteau



Pressione inserto regolabile con vite cilindrica (5) all'interno dell'attacco.

Avvitare (senso orario):

⇒ Aumento della pressione sull'inserto

Registrare la pressione in modo di garantire l'uscita dell' inserto anche in situazioni d' inbrattamento.

Sul'inserto con affilatura DEFA, una mutazione della carica non ha **alcun** influsso sulla dimensione della smussatura (vedi 3.2, 4.3.2)

Inserti con geometria GH-S in base al materiale (acciaio, alu) e parametri lo smusso desiderato puó essere regolato mediante la pressione sull'inserto. Con geometria GH-S si ottiene solo ma minina variazione. Con una pressione ideale dell'inserto si migliora la qualità dello smusso e la prestazione.

Dovesse necessitare una pressione molto elevata sull'inserto, è possibile inserire una molla piùrigida (SNAP5, SNAP8, SNAP12 e SNAP20).

Le réglage de la force du couteau s'effectue par la vis (5) qui se trouve à l'arrière de l'outil.

Serrer la vis dans le sens horaire:

⇒ Augmentation de la force du couteau

La force du couteau doit être suffisante pour permettre au couteau de sortir, même si il est très encrassé.

Le fait de changer la force du couteau à géométrie DEFA **ne modifie pas** la taille du chanfrein (voir page 3.2, 4.3.2)

Le réglage de la force des couteaux s'effectue en fonction de la dureté matière, de la taille de la bavure, et dans une faible mesure, de la taille du chanfrein à réaliser. Le bon réglage de la force du couteau génère un très bon état de surface et accentue la durée de vie du couteau.

Possibilité d'adapter un ressort plus dur pour les familles d'outils SNAP5, SNAP8, SNAP12 et SNAP20 (non standard).

6.2 Dati di taglio SNAP / Données de coupe SNAP

6.2.1 Inserto SNAP con geometria GH-S / Couteau SNAP à géométrie GH-S

Valori orientativi / Valeurs standards

| Materiale | Veld | Avanzamento s (mm/G) | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|----------|-----------------|
| Matière | Vites | se de coupe v (m/mi | n.) pour | Avance s (t/mm) |
| | Metallo duro Carbure | | | |
| Acciai, leghe Acier, Alliages | 45 - 65 | 45 - 70 | 45 - 70 | 0.1 - 0.2 |
| Ghise, leghe Fonte, matière de fonte | 45 - 65 | 45 - 70 | 45 - 70 | 0.1 - 0.3 |
| Materiali non ferrosi Métaux non ferreux | 65 - 105 | 65 - 120 | 65 - 120 | 0.1 - 0.3 |

6.2.2 Inserto SNAP con geometria DEFA / Couteau SNAP à géométrie DEFA

Valori orientativi / Valeurs standards

| Materiale | Velo | Avanzamento s (mm/G) | | | |
|---|------------------------------|--|--|------------|--|
| Matière | Vites Metallo duro | se de coupe v (m/mil Metallo duro TiN | de coupe v (m/min.) pour Metallo duro TiN Metallo duro TiAIN | | |
| | Carbure | Carbure TiN | Carbure TiAIN | | |
| Acciai, leghe Acier, Alliages | 45 - 65 | 45 - 70 | 45 - 70 | | |
| Ghise, leghe Fonte, matière de fonte | 45 - 65 | 45 - 70 | 45 - 70 | 0.03 - 0.1 | |
| Materiali non ferrosi Métaux non ferreux | 65 - 105 | 65 - 120 | 65 - 120 | | |

6.3 Registrazione entità di smusso / Règlage de la dimension du chanfrein

6.3.1 Inserto SNAP con geometria GH-S / Couteau SNAP à géométrie GH-S

L'entità dello smusso é principalmente definito dalla scelta dell'inserto (lunghezza inserto). Ogni inserto genera uno smusso determinato.

Lo smusso massimo raggiungibile é definito dal diametro massimo raggiungibile D. (vedi tabella inserti pag. 27-29).

La dimension du chanfrein est définie par le choix du couteau (longueur). Chaque couteau réalise une dimension spécifique.

La dimension maximale est déterminée par le diamètre maxi D du chanfrein. (Voir tableau des couteaux pages 27-29).

Mediante la pressione (vedi 4.1.1.) l'utensile viene adeguato al materiale da lavorare. Inoltre con una pressione inserto ideale si migliora la qualità della sbavatura o smusso.

En changeant la force du ressort (voir 4.1.1.), vous pouvez adapter l'outil à la matière à usiner. Un bon règlage de l'outil (force du couteau) améliore les résultats d'ébavurage et de chanfreinage.

VEX


6.3.2 Inserto SNAP con geometria DEFA / Couteau SNAP à géométrie DEFA


La tabella degli inserti SNAP con affilatura DEFA indica esclusivamente il diametro di smusso effettivo. Pertanto né l'avanzamento né la pressione inserto mutano l'entità dello smusso. L'avanzamento per questo tipo d'inserti giace tra 0,03 e 0,1mm/G. La pressione dell'inserto deve essere tale, non elevata, da garantire l'uscita anche in situazioni d'imbrattamento.

Le dimension du chanfrein du couteau SNAP à géométrie DEFA est obligatoirement déterminée par le diamètre du chanfrein (voir tableau des couteaux). Cela signifie que ni l'avance, ni la force de la lame n'influenceront la dimension du chanfrein. L'avance pour ce type de couteau doit varier entre 0,03 et 0,1 t/mm. La force de la lame doit être suffisante uniquement pour garantir un bon fonctionnement du couteau même en cas d'encrassement.

7 Tipi d'inserti per utensili Combi-VEX Type de lames pour outils VEX Combi

7.1 VEX-S inserti in metallo duro con geometria GH-S Couteau VEX-S carbure à géométrie GH-S





Min. ø foro d = mass. ø smusso D - 2mm

Perçage Mini-ø d = chanfrein maxi-ø D - 2mm

| Smusso | Angolo di smus | · · | Angolo di smu | Dimension: | | |
|-------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
| massimo | Nr. d'ordine per taglienti in ti | | Nr. d'ordine pe taglienti s | Dimensioni | | |
| Chanfrein maxi | N° de cde pour d En avançant | | N° de cde pour En tirant u | Dimensions | | |
| ø D | TiAIN GH-Q-M- | DLC GH-Q-M- | TiAIN GH-Q-M- | DLC GH-Q-M- | А | С |
| 5.5 | 30204 | 30404 | 31204 | 31404 | 4.40 | 0.8 |
| 6.0 | 30205 | 30405 | 31205 | 31405 | 4.85 | 1.3 |
| 6.5 | 30206 | 30406 | 31206 | 31406 | 4.90 | 1.6 |
| 7.0 | 30207 | 30407 | 31207 | 31407 | 4.85 | 1.6 |
| 7.5 | 30208 | 30408 | 31208 | 31408 | 5.20 | 1.6 |
| 8.0 | 30209 | 30409 | 31209 | 31409 | 5.70 | 1.7 |
| 8.5 | 30210 | 30410 | 31210 | 31410 | 5.80 | 1.7 |
| 9.0 | 30211 | 30411 | 31211 | 31411 | 6.30 | 1.7 |
| 9.5 | 30212 | 30412 | 31212 | 31412 | 6.80 | 1.7 |
| 10.0 | 30213 | 30413 | 31213 | 31413 | 7.30 | 1.7 |
| 10.5 | 30214 | 30414 | 31214 | 31414 | 7.80 | 1.7 |
| 11.0 | 30215 | 30415 | 31215 | 31415 | 7.80 | 1.8 |
| 11.5 | 30216 | 30416 | 31216 | 31416 | 8.05 | 1.8 |
| 12.0 | 30217 | 30417 | 31217 | 31417 | 8.30 | 1.8 |


Altre dimensioni, rivestimenti ed angoli su richiesta!


Autres dimensions, revêtements et angles sur demande!

| ١ | 00 | Variazioni tecniche escluse / modifications technigues réserveés | | 140 |
|---|------------------|--|-----|-------|
| ۱ | 28 pagina / page | HEULE WERKZEUG AG / Tel.: +41-71 726 38 38 / Fax: +41-71 726 38 39 | VEX | V 1.3 |

7.2 VEX-P Serie C inserti SNAP8 in metallo duro con geometria GH-S VEX-P Serie C couteau SNAP8 carbure à géométrie GH-S

taglienti in tiro e spinta Coupant en avançant et en tirant taglienti solo in tiro Coupant en tirant uniquement





| Min. ø foro d = mass. ø smusso D – 1.5mm | Perçage Mini-ø d = chanfrein maxi-ø D – 1.5mm |
|--|---|
| | |

| Smusso massimo | Angolo di smusso / Angle 90° Nr. d'ordine per inserti SNAP8 taglienti in tiro e spinta | | | Angolo Nr. d'ord tag | Dimensioni | | | |
|-------------------|---|------------------------------|-------|---|------------------|-------|------------|-----|
| Chanfrein maxi | N° de cde pour couteau SNAP8 En avançant et en tirant | | | N° de cde pour couteau SNAP12 En tirant uniquement | | | Dimensions | |
| ø D | TiN GH-Q-M- | standard TiAIN GH-Q-M- | DLC | TiN GH-Q-M- | TiAIN GH-Q-M- | DLC | А | С |
| 11.5 | 03726 | 03826 | 13526 | 05726 | 05826 | 15526 | 9.0 | 1.8 |
| 12.0 | 03727 | 03827 | 13527 | 05727 | 05827 | 15527 | 9.4 | 1.8 |
| 12.5 | 03728 | 03828 | 13528 | 05728 | 05828 | 15528 | 9.8 | 1.8 |
| 13.0 | 03729 | 03829 | 13529 | 05729 | 05829 | 15529 | 10.2 | 1.8 |
| 13.5 | 03730 | 03830 | 13530 | 05730 | 05830 | 15530 | 10.5 | 1.8 |
| 14.0 | 03731 | 03831 | 13531 | 05731 | 05831 | 15531 | 11.0 | 1.8 |
| 14.5 | 03732 | 03832 | 13532 | 05732 | 05832 | 15532 | 11.5 | 1.8 |
| 15.0 | 03733 | 03833 | 13533 | 05733 | 05833 | 15533 | 12.0 | 1.8 |
| 15.5 | 03734 | 03834 | 13534 | 05734 | 05834 | 15534 | 12.5 | 1.8 |


Altre dimensioni, rivestimenti ed angoli su richiesta!


Autres dimenstions, revêtements et angles sur demande!

VEX

7.3 VEX-P Serie C inserti SNAP8 in metallo duro con geometria DEFA VEX-P Serie C couteau SNAP8 carbure à géométrie DEFA

taglienti in tiro e spinta Coupant en avançant et en tirant taglienti solo in tiro Coupant en tirant uniquement





| a | |
|--|---|
| Min. ø foro d = mass. ø smusso D – 1.5mm | Perçage Mini-ø d = chanfrein maxi-ø D – 1.5mm |
| | i ciçage willi-b a – chamilem maxi-b b – i.omin |


| Smusso massimo | Angolo di smusso / Angle 90° Nr. d'ordine per inserti SNAP8 | | Angolo di smusso / Angle 90° Nr. d'ordine per inserti SNAP12 | | | Dime | nsioni | |
|-------------------|--|------------------------------|---|---|------------------|-------|------------|-----|
| | taglienti in tiro e spinta | | | | lienti solo in | | | |
| Chanfrein maxi | N° de cde pour couteau SNAP8 En avançant et en tirant | | | N° de cde pour couteau SNAP12 En tirant uniquement | | | Dimensions | |
| ø D | TiN GH-Q-M- | standard TiAIN GH-Q-M- | DLC | TiN GH-Q-M- | TiAIN GH-Q-M- | DLC | A | С |
| 11.5 | 03126 | 03226 | 13526 | 05126 | 05226 | 15326 | 9.0 | 1.8 |
| 12.0 | 03127 | 03227 | 13527 | 05127 | 05227 | 15327 | 9.4 | 1.8 |
| 12.5 | 03128 | 03228 | 13528 | 05128 | 05228 | 15328 | 9.8 | 1.8 |
| 13.0 | 03129 | 03229 | 13529 | 05129 | 05229 | 15329 | 10.2 | 1.8 |
| 13.5 | 03130 | 03230 | 13530 | 05130 | 05230 | 15330 | 10.5 | 1.7 |
| 14.0 | 03131 | 03231 | 13531 | 05131 | 05231 | 15331 | 11.5 | 1.5 |
| 14.5 | 03132 | 03232 | 13532 | 05132 | 05232 | 15332 | 12.0 | 1.5 |
| 15.0 | 03133 | 03233 | 13533 | 05133 | 05233 | 15333 | 12.5 | 1.5 |
| 15.5 | 03134 | 03234 | 13534 | 05134 | 05234 | 15334 | 13.0 | 1.5 |


Altre dimensioni, rivestimenti ed angoli su richiesta!

Autres dimenstions, revêtements et angles sur demande!

7.4 VEX-P Serie D inserti SNAP12 in metallo duro con geometria GH-S VEX-P Serie D Couteau SNAP12 carbure à géométrie GH-S

taglienti in tiro e spinta Coupant en avançant et en tirant taglienti solo in tiro Coupant en tirant uniquement





| Min. ø foro d = mass. ø smusso D - 2n | Perçage Mini-ø d = chanfrein maxi-ø D – 2.0mm |
|---------------------------------------|---|


| Smusso massimo | Angolo di smusso / Angle 90° Nr. d'ordine per inserti SNAP12 | | | Angolo di smusso / Angle 90° Nr. d'ordine per inserti SNAP12 | | | Dimensioni | |
|-------------------|---|------------------------------|-------|---|------------------|-------|------------|-----|
| Chanfrein maxi | taglienti in tiro e spinta N° de cde pour couteau SNAP12 En avançant et en tirant | | | taglienti solo in tiro N° de cde pour couteau SNAP12 En tirant uniquement | | | Dimensions | |
| ø D | TiN GH-Q-M- | standard TiAIN GH-Q-M- | DLC | TiN GH-Q-M- | TiAIN GH-Q-M- | DLC | A | С |
| 14.5 | 03744 | 03844 | 13544 | 05744 | 05844 | 15544 | 12.0 | 1.8 |
| 15.0 | 03745 | 03845 | 13545 | 05745 | 05845 | 15545 | 12.5 | 1.8 |
| 15.5 | 03746 | 03846 | 13546 | 05746 | 05846 | 15546 | 12.8 | 1.8 |
| 16.0 | 03747 | 03847 | 13547 | 05747 | 05847 | 15547 | 13.0 | 1.8 |
| 16.5 | 03748 | 03848 | 13548 | 05748 | 05848 | 15548 | 13.2 | 1.8 |
| 17.0 | 03749 | 03849 | 13549 | 05749 | 05849 | 15549 | 13.6 | 1.8 |
| 17.5 | 03750 | 03850 | 13550 | 05750 | 05850 | 15550 | 14.0 | 1.8 |
| 18.0 | 03751 | 03851 | 13551 | 05751 | 05851 | 15551 | 14.2 | 1.8 |
| 18.5 | 03752 | 03852 | 13552 | 05752 | 05852 | 15552 | 14.5 | 1.8 |
| 19.0 | 03753 | 03853 | 13553 | 05753 | 05853 | 15553 | 14.8 | 1.8 |


Altre dimensioni, rivestimenti ed angoli su richiesta!

Autres dimenstions, revêtements et angles sur demande!

7.5 VEX-P Serie D inserti SNAP12 in metallo duro con geometria DEFA VEX-P Serie D couteau SNAP12 carbure à géométrie DEFA

taglienti in tiro e spinta Coupant en avançant et en tirant taglienti solo in tiro Coupant en tirant uniquement





| | Min. ø foro d = mass. ø smusso D - 2mm | Perçage Mini-ø d = chanfrein maxi-ø D - 2.0mm |
|--|--|---|
|--|--|---|

| Smusso massimo | Angolo di smusso / Angle 90° | | | Angolo | Dimensioni | | | |
|-------------------|---|------------------------------|-------|----------------|------------------------------------|----------|------|--------|
| | Nr. d'ordine per inserti SNAP12 taglienti in tiro e spinta | | | | ine per insert lienti solo in t | | | |
| Chanfrein maxi | N° de cde pour couteau SNAP12 En avançant et en tirant | | | N° de cde | pour couteat irant uniquen | u SNAP12 | Dime | nsions |
| ø D | standard TiN GH-Q-M- | standard TiAIN GH-Q-M- | DLC | TiN GH-Q-M- | TiAIN GH-Q-M- | DLC | A | С |
| 13.5 | 03142 | 03242 | 13342 | 05142 | 05242 | 15342 | 11.0 | 1.8 |
| 14.0 | 03143 | 03243 | 13343 | 05143 | 05243 | 15343 | 11.5 | 1.8 |
| 14.5 | 03144 | 03244 | 13344 | 05144 | 05244 | 15344 | 12.0 | 1.8 |
| 15.0 | 03145 | 03245 | 13345 | 05145 | 05245 | 15345 | 12.5 | 1.8 |
| 15.5 | 03146 | 03246 | 13346 | 05146 | 05246 | 15346 | 12.8 | 1.8 |
| 16.0 | 03147 | 03247 | 13347 | 05147 | 05247 | 15347 | 13.0 | 1.8 |
| 16.5 | 03148 | 03248 | 13348 | 05148 | 05248 | 15348 | 13.2 | 1.8 |
| 17.0 | 03149 | 03249 | 13349 | 05149 | 05249 | 15349 | 13.6 | 1.8 |
| 17.5 | 03150 | 03250 | 13350 | 05150 | 05250 | 15350 | 14.0 | 1.8 |
| 18.0 | 03151 | 03251 | 13351 | 05151 | 05251 | 15351 | 14.2 | 1.8 |
| 18.5 | 03152 | 03252 | 13352 | 05152 | 05252 | 15352 | 14.5 | 1.8 |
| 19.0 | 03153 | 03253 | 13353 | 05153 | 05253 | 15353 | 14.8 | 1.8 |

Altre dimensioni, rivestimenti ed angoli su richiesta!

Autres dimenstions, revêtements et angles sur demande!

8 Comportamento in caso di problemi di sbavatura, smussatura

| Problema | Provenienza | Soluzione |
|---|--|---|
| Smusso ridotto | Dimensione inserto ridotta Avanzamento elevato | ⇒ Inserire un'inserto di dimensione superiore (vedere tabelle pag. 28 – 30) |
| La bava non viene asportata per bene | Vedi smusso ridotto o privo di smusso | |
| Privo di smusso | Pressione ridotta | ⇒ Girare in senso orario la vite (5) per aumentare la carica. Esclusivamente su inserti SNAP con affilatura GH-S |
| | Inserti usurati | ⇒ Inserire inserti nuovi |
| | Grande formazione di bava | ⇒ Sostituire l'inserto di foratura |
| Smusso elevato | Avanzamento ridotto | ⇒ Aumentare l'avanzamento (es. 0,2 mm/G) esclusivamente con inserti SNAP, affilatura GH-S. |
| | Dimensioni inserti troppo grandi | ⇒ Inserire inserti con dimensioni inferiori (vedere tabelle pag. 28 – 30) |
| | Carica troppo elevata | ⇒ Girare in senso antiorario la vite (5) per diminuire la carica. Esclusivamente su inserti SNAP con affilatura GH-S. |
| Smusso non uniforme da ambo i lati | Avanzamento d'entrata diversodal ritorno | ⇒ Inserire possibilmente lo stesso avanzamento, possibile solo su inserti con affilature GH-S |
| | Formazione di bava con differenze elevate | ⇒ Ridurre l'avanzamento dalla parte con smusso ridotto, possibile solo su inserti con affilatura GH-S |
| | | ⇒ Aumentare l'avanzamento dalla parte con smusso maggiorato, possibile solo su inserti con affilatura GH-S |
| Smussatura vibrata | Fissaggio non ideale del pezzo o utensile | ⇒ Perfezionare la stabilità del pezzo o utensile |
| | Utensile in situazione labile | ⇒ Aumentare l'avanzamento e la carica dell'inserto |
| _ | Numero di giri elevato | ⇒ Ridurre il numero di giri |
| Smussatura non costante | Avanzamento irregolare | ⇒ Inserire un avanzamento costante |
| | Pressione dell' inserto ridotta, non torna in posizione di partenza | ⇒ Girare la vite (5) in senso orario per aumentare la carica |
| | Utensile in situazione labile | ⇒ Aumentare l'avanzamento e carica inserto |
| Scarsa prestazione | Fissaggio insufficente del pezzo o utensile (vibrazioni) | ⇒ Perfezionare la stabilità del pezzo o utensile |
| | Stabilità insufficente della macchina (gioco del mandrino ecc.) | ⇒ Perfezionare la rigidità della macchina oppure guidare l' utensile nel foro |
| | Qualità inserti non ideale | ⇒ Scegliere altre qualità inserti |

Problème d'ébavurage et de chanfreinage: solutions

| Problème | Motifs | Solutions |
|--|--|--|
| Chanfrein trop petit | Choix d'un couteau trop petit.Avance trop importante. | ⇒ Choisir un couteau pour dimension de chanfrein supérieure (Voir tableau pages 28 – 30). |
| Coupe de la bavure pas nette | Voir chanfrein trop petit ou absence de chanfrein. | |
| Absence de chanfrein | Force du couteau trop faible. | ⇒ Tourner à droite le vis de règlage (6), afin d'augmenter la force de la lame (possible uniquement avec les couteaux SNAP à géométrie GH-S). |
| | Couteau usé. | ⇒ Changer le couteau |
| | Bavure trop importante. | ⇒ Changer l'outil d'alésage. |
| Chanfrein trop grand | Trop faible avance. | ⇒ Augmenter l'avance de l'outil (par ex. 0.2 t/mm), possible uniquement avec les couteaux SNAP à géométrie GH-S |
| | Choix d'un couteau trop grand. | ⇒ Choisir un couteau pour chanfrein inférie- ur (voir tableau pages 28 – 30). |
| | Force de la lame trop grande. | ⇒ Tourner à gauche le vis de réglage (6), pour réduire la force, (possible unique- ment avec les couteaux SNAP à géométrie GH-S) |
| Dimensions de chanfrein avant et arrière différentes | Avance avant et arrière différente. | ⇒ Possible de choisir une avance en avant et en arrière identique avec le couteau |
| ere unierentes | Bavures avant et arrière différentes. | GH-S. ⇒ Réduire l'avance sur le chanfrein trop petit, possible uniquement avec le couteau GH-S. |
| | | ⇒ Augmenter l'avance sur le chanfrein trop grand, possible uniquement avec le cou- teau GS-H. |
| Chanfrein "bruté" | Mauvais fixation de la pièce à usiner ou de l'outil. | ⇒ Sécuriser la fixation de l'outil ou de la pièce à usiner. |
| | Outil en position instable. | ⇒ Augmenter l'avance de l'outil et éven- tuellement la force de la lame. |
| | Vitesse trop importante. | ⇒ Réduire la vitesse. |
| Dimension du chanfrein non constante | Avance variable. | ⇒ Choisir une avance constante. |
| | Force de la lame si faible, qu'elle ne permet pas le retrait du couteau à chaque fois. | ⇒ Tourner vers la droire le vis de réglage (6) pour augmenter la force de la lame. |
| | Outil en position instable. | ⇒ Augmenter l'avance et la force de la la- me. |
| Mauvaise durée de vie | Mauvaise fixation de l'outil ou de la pièce à usiner (Vibration). | ⇒ Sécuriser la fixation de l'outil ou de la pièce à usiner. |
| | Stabilité de la machine insuffisante (Jeu dans la broche etc). | ⇒ Améliorer la stabilité de la machine ou rectifier les outils. |
| | Mauvaise qualité du taillant. | ⇒ Choisir une autre qualité du taillant. |

| 04 | Variazioni tecniche escluse / modifications technigues réserveés | | V/40 |
|------------------|--|-----|-------|
| 34 pagina / page | HEULE WERKZEUG AG / Tel.: +41-71 726 38 38 / Fax: +41-71 726 38 39 | VEX | V 1.3 |







Une seule opération.

Systèmes HEULE, une technologie éprouvée pour l'usinage des bord d'alésages en une seule opération.











HEULE WERKZEUG AG

Wegenstrasse 11/Postfach 9436 Balgach Switzerland

Telefon +41 71 7263838 Telefax +41 71 7263839 info@heule.com www.heule.com

HEULE TOOL CORPORATION

4722 A Interstate Drive Cincinnati, Ohio 45246 USA

Phone +1 513 860 99 00 Fax +1 513 860 99 92 info@heuletool.com www.heuletool.com

HEULE TOOL CHINA

Room 1711, Gelunbu Plaza No. 291 Guangyi Road 214000 Wuxi, Jiangsu China

Phone +86 510 888 822 66 Fax +86 510 827 970 40 china@heule.com www.heule.com